



ちゅう
注意



ほこしゃ かた からず よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れて、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具など危険なものから十分に離して遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段・縁側・ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。

しょうじょう ちゅうい
<使用上の注意>

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。
もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を引っ張らないでください。
- ボールはテント以外で使用しないでください。
- 収納袋は「ワンワンとうーたんなかよしボールハウス専用です。他のものに入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります、指や棒などを差し込みないでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たたんでおくと、シワになる場合があります。
- 袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆商品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落とすによる故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償いたしかねます。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty will be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、お買上げ店へ持参せず保証書と製品を必ず下記お客様相談室宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる料金は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名 ワンワンとうーたんなかよしボールハウス

ご住所	〒	お名前
販売店	住 所	電話番号 ()
販売店名	電話番号 ()	
保証期間	お買上げ年月日	年 月 日より1年間

※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記お客様相談室へお申しつけください。

製造元 株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
お客様相談室 0120-995626 E-mail sodan@nonaka-world.co.jp
(製品に関するお問い合わせ)受付時間 AM 9:00～12:00 PM 1:00～PM 5:00 (祝日を除く月～金曜日)



商品番号
8330

ワンワンとうーたん なかよしボールハウス

取扱説明書

「ワンワンとうーたんなかよしボールハウス」をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただくために、説明書をよく読んでください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

各部の名称



© NHK・NHKエデュケーションナル

・対象年齢 2歳～5歳

セット内容



【使用材料】テント本体・まと・収納袋:ポリエチレン／収納袋ひも・面ファスナー:ナイロン／ワイヤー・接続金具:鉄／ボール・ワイヤー保護チューブ:ポリエチレン

ひろげ方

- 収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。



①収納袋からハウス本体を出してください。 ②続けてハウス本体を広げてください。



③ハウス本体の中にボールを入れてください。



④屋根を広げハウス本体の上にのせてください。



⑤ハウス本体と屋根にある面ファスナー(8ヶ所)で屋根をセットしてください。



⑥花の絵柄の所にまとあて用まとを3枚貼り付けてください。



⑦まとにダーツボールを取付けてください。



完成

なかよしボールハウスの遊び方と特長



おうちの中で楽しくボールあそび



ダーツボールでまとあてごっこ



6つのポケットでおみせやさんごっこ



テレビ型の窓から“いないないばあっ!”

たたみ方

- 「ハウス本体」「屋根」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようお願いいたします。

〈本体のたたみ方〉



①ダーツボールとまとを外してください。



②屋根を外した本体の角を合わせるようにたたんでください。



③続けて本体が平らになるようにたたみ、写真のように床に置いてください。



④写真のように右下を足で踏みながら、左上コーナーが足元に重なるように曲げてください。



⑤足元側コーナーを右手で持ち、左手で矢印付近を持ってください。



⑥左右の手を時計と反対回りに渦を巻くように回転すると片側が丸くなります。



⑦折りたたまれていない側を丸めた側に重ね、全体を丸く整えてください。



⑧たたまれた本体を収納袋に入れてください。

〈屋根のたたみ方〉



①屋根を写真のように平らにたたんでください。



②写真のように屋根の両端を持ちます。



③持つとき、左手は上から押さえるように、右手は下から支えるように持ってください。



④左右の手をひねると屋根が「8」の字になります。



⑤左右の手を近づけるようにすると屋根が丸くなります。



⑥屋根全体を丸く整え収納袋に入れてください。



⑦ダーツボールとまとを収納袋に入れてください。



⑧収納袋のファスナーを閉め保管してください。