

ディズニープリンセス
キラキラ♡
プリンセスルーム

対象年齢
3~5才

ST

取扱説明書

「キラキラ♡プリンセスルーム」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用前の注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

【商品サイズ】 幅約110×奥行約91×高さ約114cm	【商品重量】 約1.1kg
【主材質】 テント本体・屋根・収納袋：ポリエステル / ミラー：PETG 収納袋ファスナー：PP / ワイヤー保護チューブ：PE ワイヤー・金具：スチール	



工夫次第で遊び方無限大！

テント玩具はままごとやお店屋さん、ひみつ基地などのごっこ遊びにも最適です。ごっこ遊びは社会性やコミュニケーション能力の成長のきっかけがたくさん！

© Disney

セット内容

・組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。

本体：1個 屋根：1個 収納袋：1個 ミラー：1個

ひろげ方

- 収納袋から本体を取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人の方が捨ててください。

- ① 本体を収納袋から出して広げてください。
- ② ミラーを取り付けてください。*ミラー表面のフィルムは下側の穴部分から剥がせます。
- ③ 屋根を広げて本体の上のせて面ファスナーを合わせて止めてください。(6ヶ所)

たたみ方

- 「本体」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

- ① 屋根を外してください。
- ② ミラーを取り外してください。
- ③ 本体を写真を参考に平らにたたんでください。*壁やスキマに立てかけるなど一時的にしまうのに便利です。
- ④ 写真を参考に本体を手で持ってください。
- ⑤ 持つとき、左手は上から押さえるように、右手は下から支えるように持ってください。
- ⑥ 左手を手前に、右手を奥方向にひねりながら
- ⑦ 左右の手を近づけてください。
- ⑧ 先に左手をそのまま手前にひねります。
- ⑨ 右手を内側に倒すと丸くなりますので全体を整えてください。
- ⑩ 屋根も同様に、写真を参考に手で持ってください。
- ⑪ ひねりながら左右を近づけると丸くなりますので全体を整えてください。
- ⑫ 本体、屋根、ミラーの順に収納袋に入れてください。

変形した時のなおし方

広げる時やたたむ時に、各面周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。変形した時は、次の1か2の方法でなおしてください。

なおし方①
たたんだ状態で本体の端を持ち、手首を左右交互にひねるように何度かパタパタと振って広げてみてください。一回で直らない場合は、何度か繰り返してください。

なおし方②
変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれを戻してください。

なおし方① なおし方②



警告

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



●火に近づけない事。



注意

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離れて遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方が行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は3才～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。

- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上へ飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。
- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- 収納袋は「ディズニープリンセス キラキラ♡プリンセスルーム」専用です。他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります。指や棒などを差し込まないでください。
- テントを強く擦ると、色移りすることがあります。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たんでおくと、シワになる場合があります。
- ポリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名		ディズニープリンセス キラキラ♡プリンセスルーム		
ご住所	〒			
	お名前	電話番号 ()		
保証期間	お買上げ年月日	年	月	日より1年間

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品 (タイヤなどの摩耗)

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。



株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626

受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ PM 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)

URL www.nonaka-world.co.jp

Email info@nonaka-world.co.jp