

PORSCHE
Cayenne

対象年齢

3才~5才

体重 20kg まで

乗用 ポルシェ カイエン



取扱い・組立説明書

「乗用 ポルシェ カイエン」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。


組み立ては必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

PORSCHE
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

乗用 ポルシェ カイエンは、CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED が PORSCHE との契約により製造したものです。

部品内容						
	本体	ハンドル	スマートバー	ハンドルパイプ		
				ネジ	ナット	
取扱い・組立説明書(本書)						

【主材質】 PP・スチール ※単3乾電池2本は別売りとなります。

商品サイズ: 幅29×奥行64×高さ36cm

組み立て方 ※プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。

1

ハンドルパイプ

本体裏側からハンドルパイプを
図のように差し込んでください。

2

ハンドル
ナット
ハンドルパイプ
ネジ

本体を表に向けて先ほど差し込んだ
ハンドルパイプにハンドルをセットし
て、ネジとナットで取付けてください。

3

スマートバー

スマートバーを本体後部に差し
込んでください。

4

完成

電池の入れ方

※単3乾電池2本は別売りとなります。

1

ハンドルのネジを緩めて電池カバーを
外してください。

2

電池カバー
電池挿入部
単3電池2本 (別売り)

単3電池2本を図の向きに入れてください。
電池カバーを戻してネジを締めてください。

遊び方

1

メロディ

6曲のメロディになります。

2

座席を開けるとおもちゃ入れに
なります。



ひにちかづけない くちにいれない みずにくらさない おとなといっし

おこな　こさま　ぶひん　さわ　ちゅうい
のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
かなら　てんけん　おこな
には必ず点検を行ってください。

- **組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。**
ださい。壁窓や突起物などのを突いてケガをする恐れがあります。
- **本品は3才〜5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様 および体重20キログラム以上のかたは使用しないでください。**
こうどう およ ひとどお おお ばしよ しょう
- **公道 及び 人通りの多い場所では使用しないでください。**
かいたん えんがわ てんらく おお ばしよ かき ちか さかみち けいしや だんさ
- **階段、縁側、テラスなど、転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差でこぼれ落ちるおくないがい 危険な場所でも使用しないでください。**
ふたりの あふ の かた ぜったい
- **二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしてしないでください。**
ふ たい じょうようがい もくてき しょう
- **踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。**
しょうひん はそん ねね おも じし もと
- **商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつれたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。**
かきまわ らんぼう あそ あつか

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- トイが入っているビニール袋をお子さまが口に入れたり、顔を覆ったりしないよう必ず捨ててください。
- 車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。
- 取扱ひ・組立説明書で指定されている以外の物は取付けないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります》
- 下記に注意してください。
- 充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

- ちょうきかんしょう れつか はそん ゆる おそ しょうまえ
● 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に
てんけん いじょう ばあい しょう ちゅうし
点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
こしゅう れつか げんいん ちよくちにつく あま
● 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさげ雨ざらしにしない
でください。

- ^{よくない}室内での使用は、^{しょう}フローリングなど床を傷つける場合がありますので
^{ちゅうい}ご注意ください。
- ^{はいき}廃棄の方法：^{ほうほう}不要になった場合は、^{ふよう}各地方自治体の^{ばあい}廃棄区分に従って
^{しやふん}処分してください。

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品（タイヤなどの磨耗）

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日月の記載がない場合は、補償
し兼ねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑かつ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上
げ店へ持参せしめ本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
- その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- ※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

年 月 日より6カ月

