


# ミーブル ベビーチェア



## 取扱い・組立説明書

- この度はミーブルベビーチェアをお買い上げいただきありがとうございます。  
安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。  
又、この説明書は必ず保管して下さい。

### 対象年齢

お座りができる7ヶ月頃～3歳(体重16kgまで)

### 部品内容


組立前に部品内容を確認してください。

### 主材質

本体 : 天然木(ブナ)  
金具 : スチール

### 商品サイズ

幅40×奥行44×高さ42cm  
テーブル高さ: 36cm  
座面高さ: 20cm






- 必ず保護者の方が組み立て、折りたたみ、着脱などを行ってください。
- 広げるとき、たたむときに指をはさまないようにご注意ください。

#### ●広げ方

- ①座面を矢印方向に倒してください。
- ②座面を押さえると自動ロック器具により固定されます。
- ③テーブルを前方へ回転すると自動ロック器具により固定されます。
- ④安全ベルトをテーブル裏の固定器具に差し込んでください。  
注)確実に固定されていることを確認してください。

#### ●折りたたみ方

- ⑤安全ベルトをテーブル裏の固定器具のロックボタンを押して外してください。
  - ⑥テーブル左右の固定ロックボタンを押しながら、テーブルを後方に回転します。
  - ⑦前方の座面固定ボタンを押しながら座面を持ち上げると折りたためます。
- テーブルなしで使用する場合
- ⑧左右の固定ネジを外してテーブルを取り外してください。  
注)取り外し後の取り付け用穴に注意してください。





## 使用上の注意

### 《点検》

- 使用前に、各箇所割れなどの破損がないか、各ビス、ボルト部にかたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

### 《保管》

- 本品はできるだけ直射日光の当たらない室内に保管してください。

### 《日頃のお手入れ》

- 本体についた汚れは、やわらかい布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと、乾いた布でよく拭いてください。



## 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れがあります。

- 本品は7ヶ月～3歳(体重16kgまで)のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様は使用しないでください。
- 安全ベルトは必ず取り付けて、保護者の監督のもとで使用ください。
- 座面やテーブルの上で飛び跳ねたり、踏み台として使用しないでください。
- お子様を座らせたまま本体を持ち上げたり、動かしたりしないでください。転倒、事故につながる恐れがあります。
- 本品は室内用です。自動車や自転車などで使用しないでください。
- 危険ですので座面に立たせないでください。
- 手すりやテーブルから身体を乗り出させないでください。
- 本体をゆすったり、側面から登ったり下りたりしないでください。
- イスに座らせたお子様を一人で放置せず、必ず保護者の目の届く所で使用ください。
- 同時に2人以上で使用しないでください。
- テーブルの上など高い場所では使用しないでください。
- 使用前に必ず各部に緩みやかたつきがないことを確認してください。
- 使用時は座席が必ずロックしていることを確認してください。
- 組立てや収納は近くにお子様がいらない状態で必ず保護者の方が行ってください。
- 組立時は隙間で指などを挟まないように十分注意してください。
- 安全の為、破損や変形した状態で使用しないでください。
- 水平、平坦な場所で使用してください。
- 浴室やストーブ等危険物の近く、その他危険な場所では使用しないでください。事故につながる恐れがあります。
- お子様が一人で乗り降りする場合は必ず保護者の方が付き添ってください。
- 梱包のダンボール、ビニール袋等でお子様がお遊ばないように注意してください。

## 保証書

品名

ミーブル ベビーチェア

ご住所

〒

お名前

電話番号 ( )

販売店名

住所  
店名

電話番号 ( )

保証期間

お買上げ年月日

年

月

日より1年間

## 保証規定(ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
  - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

※弊社ではより良い商品をお届けするために常に品質改良を行っております。そのため予告なく仕様を変更する事がございますのでご了承ください。