

ワンワンとうーたん  
**おりたたみ**

**ロングスロープジム プラス**

●成長に合わせて長〜く使える!●


**取扱い・組立説明書**

「ワンワンとうーたんおりたたみロングスロープジム プラス」をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。










使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



※組立て前に部品内容を確認してください。【主材質】 PP、ABS

(屋内用)

部品内容	 本体	 手すり (3本)	 すべり台/ロックステー	 階段
 ステップパネル (大)	 ステップパネル (小)	 のれん (1枚)	 カラーボール (2個)	 取扱説明書 (本書)

# 組み立て方

●必ず保護者の方が組み立ててください。

**1**

ジム本体を矢印の方向に  
拡げてください。

**2**

すべり台スタンドを床面に  
下げ、プラナットで固定し  
てください。(図A参照)

矢印の方向に回して  
ください(左右2ヶ所)

**3**

反対側のすべり台スタンド  
も **2** と同様に矢印の方向  
に下げ、プラナットで固定  
してください。

**4**

手すりを図のように差し  
込んでください。

手すり(赤色)

**5**

手すり(オレンジ色)を上段の  
片方に入れ、左右に回しなが  
ら差し込んでください。

もう片方も差し込んでください。  
注) 底まで確実に差し込んでください。

**6**

ジョイントロックの全てを  
手で矢印の方向に回しなが  
らスライドさせ、ジョイント  
接続部分をカバーしてくだ  
さい。

ジョイントロック

ジョイント接続部分

奥まできっちり  
入れてください。

注)組み立ての際、ジョイントロックが完全  
にかかっていることを確認してください。

**7**

①すべり台を矢印の方向に  
拡げてください。  
完全に拡げたあと、②裏側  
の「ロックレバー」(2ヶ所)  
を指で矢印の方向に上げて  
ください。  
※スライドしてロックが  
かかります。

ロックレバー

**8**

ロックステーをすべり台  
の裏側にセットします。  
①ボタンを押しながら  
②矢印の方向にスライド  
させ、ボタンがボタン穴  
に入るまで差し込んで  
ください。

ロックステー

ボタン穴

ボタン

ロックステー

**9**

①ステップパネル(大)  
の所に取り付けてください。  
②すべり台と階段をパイプ  
にかけてセットしてください。  
③ステップパネル(小)の  
三角マークと階段の  
三角マークを合わせ  
て取り付けて  
ください。

①ステップパネル(大)


③ステップパネル(小)

③三角マーク

②すべり台

②階段


10 「のれん」を取り付けてください。



11

ゆるやか角度


完成



・すべり面を「すいすい角度」にするとき・

1 すべり台、ステップパネル(大)、のれんを外し、  
反対側に図のように取り付けてください。

注) すべり台を外すには、一度ステップパネル(小)を外してください。



・たたみ方・

●必ず保護者の方がたんでください。

1


ステップパネル(大)

ステップパネル(大)  
ステップパネル(小)  
すべり台、階段を  
取り外してください。

ステップパネル(小)


階段

すべり台




4

元のように折りたたんで  
ください。



2

すべり台スタンドのプラ  
ナットをゆるめて、矢印  
の方向に折りたたんで  
ください。  
反対側のスタンドも同様  
に折りたたんでください。




5

折りたたんだ後、図のよう  
にステップパネル(大)(小)、  
階段をセットしてください。

ステップパネル(小)

階段


ステップパネル(大)




3

ジョイントロックを図のよう  
にスライドして  
すべて外してください。

注)外し忘れがあると破損しますので、ご注意ください。



ジョイントロック




ジョイントロック  
ジョイント接続部分

6

すべり台を図のように立てかけ、  
収納してください。

注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。





保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。  
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1.5歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外の  
 お子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、  
 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理  
 に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 手すりは取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくな  
 るのでなるべく取り外さないでください。
- 危険ですので、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に  
 2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないで  
 ください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などを  
 はさまないように注意してください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れな  
 いでください。窒息や突起物でのを突いてケガをする恐れがあります。

## 使用上の注意 (しょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的な  
 点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。  
 ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理  
 な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わ  
 ないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従っ  
 て処分してください。

## 保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの  
 日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。  
 ◆保証書の提示がない場合。  
 ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。  
 ◆製品の自然劣化・変色。  
 ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。  
 ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。  
 ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償  
 しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上  
 げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。  
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。  
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	ワンワンとーたんおりたたみロングスロープジム プラス		
	ご住所	〒		
	お名前	電話番号	( )	
	販売店名	住所	店名	電話番号 ( )
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間			

たのしさ&やさしさ  
**WORLD**  
 株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626  
 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)  
 URL <http://www.nonaka-world.co.jp>  
 Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)