



ちゅうい 注意
ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
おも 惠わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。



- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は10ヶ月～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上の方は使用しないでください。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 公園及び人通りの多い場所では使用しないでください。
- 斜・段差・凹凸道など屋内外の危険な場所での使用はしないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつけたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。

- 足けり乗用として使用する場合は、必ず安全ガード・押し手棒、ステップを取り外し、背もたれカバーを取り付けてご使用ください。
 - 安全のため、破損したまま使用しないでください。
 - トイが入っているビニール袋をお子様が口に入れたり、顔を覆つたりしないよう必ず捨ててください。
 - 取扱い・組立説明書で指定されている以外の物は取付けないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります**
下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

使用上の注意 (じょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光を避け雨ざらしにしないでください。

- 屋内の使用は、フローリングなど床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から6ヶ月間無料にて修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - 製品の自然劣化・変色。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 本保証書の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - 消耗品（タイヤなどの磨耗）

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.
 ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
 その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

●ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

品名

乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付

保証書

ご住所	お名前			電話番号 ()
販売店名	住所 店名			電話番号 ()
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より6ヶ月			

ちゅうい
NONAKA WORLD
株式会社 野中製作所

ほごしゃ かた かなら よ
本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp

たのしさ & やさしさ
NONAKA WORLD



乗用

ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付 取扱い・組立説明書

「乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立ては必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

2490
2491
2492

対象年齢
10ヶ月～5才
体重 20kgまで



足けり乗用



カジキリ押手棒付き乗用

商品サイズ：幅 29・47× 奥行 69・97× 高さ 45・101cm
商品重量：4.8kg
主材質：PP・スチール

プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。※単3乾電池2本は別売りとなります。


部品内容	本体	ハンドル/ナットとネジ組込み	ハンドルアクセサリー	背もたれ	ハンドルパイプ
前輪セット					
接続フレーム					
足乗せステップ					
安全ガード					
カジキリ押手棒					
ネジ2本					
取扱い・組立説明書(本書)					

乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付は、CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED が LAMBORGHINI との契約により製造したものです。


▲お子様が近くにいない事を確認し、必ず大人の方が組み立ててください。

●組み立て方／カジキリ押手棒付き乗用

1 電池の入れ方



2 前輪の取り付け



3 ハンドルの取り付け

- ①ハンドルアクセサリーをセットしてください。
- ②ハンドルに仮止めされているネジとナットを外して、ハンドルパイプを本体裏側から押し上げながら、ハンドルをハンドルアクセサリーに差し込んでください。
- ③ハンドルアクセサリーとハンドル、ハンドルパイプのネジ穴位置を合わせて②で外したネジとナットで固定してください。



5 背もたれの取り付け




6 安全ガードの取り付け

- ①安全ガードのボタンを押しながら、背もたれの取付け穴に差し込んでください。(左右)
- ②安全ガード先端をハンドルアクセサリーのセット位置に持って行き、欠き取りを合わせて差し込んでください。(左右)
カチッと音がしてロックします。



7 カジキリ押手棒の取り付け

- ①ストッパーを取り外してください。
- ②持ち手部分のボタンを押しながら
- ③パイプを持ち手方向に上げると先端の突起2個が凹みますので
- ④その状態で背もたれ後方の穴に差し込んでください。



8 完成

カジキリ押手棒付き乗用の完成です。


完成図



●組み立て方／足けり乗用


1 カジキリ押手棒の取り外し

- ①持ち手部分のボタンを押しながら
- ②持ち手部分全体を更に押し込むとパイプ先端の突起2個が凹みますので背もたれから引き抜いてください。




2 安全ガードの取り外し

- ①安全ガード前方のロック解除レバーを外側にスライドしながら先端を上に持ち上げてください。



3 足乗せステップの取り外し

- ①足乗せステップ裏側のレバーを引き上げながら、
- ②後方にスライドしてください。



4 背もたれカバーの取り付け

- 背もたれカバーを背もたれに被せてファスナーを閉めてください。



5 完成


足けり乗用の完成です。

完成図



●遊び方

1 ハンドルのボタンを押すと6曲のメロディになります。



2 座席を開けるとおもちゃ入れになっています。

