



保護者の方へ 必ずお読みになり保管ください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

- ①使用年齢は2才～6才(体重20kgまで)です。
- ②初めて使用のお子様には、保護者の方が必ず使用上の注意を指導して下さい。
- ③使用される時は、必ず保護者の方が見守って下さい。
- ④同時に3人以上で使用しないで下さい。
- ⑤座席に正しく着席して使用して下さい。ステップや座席に立ったり、パイプにぶら下がる事は絶対にしないで下さい。
- ⑥使用される場所は、水平・平坦でストーブ等周囲に危険物がある付近では、絶対に使用しないで下さい。
- ⑦使用される時、回りに人がいないことを確認して下さい。また、揺れているブランコに近づかないよう指導して下さい。
- ⑧ブランコを大きく揺らさないで下さい。本体が移動したり、転倒する恐れがあります。
- ⑨直射日光を避け、雨ざらしにしないで下さい。
- ⑩破損、故障したまま使用しないで下さい。
- ⑪火気や薬品類を絶対に近づけないで下さい。危険なだけでなく、部品に変色・変質・劣化を生じます。
- ⑫その他、危険と思われるような遊び方・使い方をしないで下さい。

《品質保証書》


商 品 名	きかんしゃトーマス2人乗りブランコ	ロットNo. ステップの裏に貼付しているシールに明記しています。	修理メモ (ご記入ください)
ご 住 所	〒 TEL ()		
お 名 前	フリガナ		
販 売 店	住所 店名 TEL ()		
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間	お買い上げより 1年間		

- 1)保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合はお買い上げ日より1年間は無償修理、または部品交換いたします。
 - 2)保証期間内でも、次のような場合は有償修理となります。
 - ◆火災・地震・水害・落雷・その他天変地異による故障および損傷の場合。
 - ◆本書の提示がない場合。
 - ◆本書にお買い上げ日・お客様名・販売店等の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆塗装やメッキおよびプラスチック部分の自然劣化による変色。
 - ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理、落下などによる故障および損傷。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
- ※有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
- 3)原則として一度ご使用された商品はお取り替えできません。
- 4)この保証書は日本国内においてのみ有効です。

●ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。


きかんしゃトーマス 2人乗りブランコ 取扱・組立説明書

- この度は、ワールドのブランコをお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しく使用していただくために、この説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必ず保管しておいて下さい。




主材質 フレーム：鉄パイプ
フレームカバー：ポリエチレン(PE) ステップ・コーナーカバー・座席：ポリプロピレン(PP)
テント・クッション：ポリエステル

部品名称




付属部品




組立方法

組立は説明書をよくお読みになった上、周囲に危険物のない広い場所で保護者の方が行ってください。


- 1 フレームを両手で、矢印の方向にいっぱい開いて下さい。




- 2 左右の座席を図のように広げて下さい。



- 3 ステップを、左右のブランコパイプに押し、はめ込んで下さい。



テントをかぶせ(図A)、裏側でマジックテープをパイプに巻き込んで止めて下さい。(図B) (4カ所共)



オルゴールの使い方

オルゴールボックスのひもを下に引いてください。
手を離せばオルゴールが鳴ります。
鳴らないときはストップボタンを右に回してください。


注意

ひもを強く引いたり、お子様がひもにぶら下がるようなことはオルゴールを破損しますのでおやめください。


オルゴールを途中で止めるときは
ストップボタンを左に回してください。

ブランコのたたみ方

- 1 ステップをはずしてください。
- 2 座席を図の様に、両手で左右の座席ステーを上にあげてロックをはずし、背面を前に起こしてください。



- 2 ブランコパイプ上部の可動パイプを上を持ち上げて下さい。



●お願い●

商品を移動するときは、必ず商品本体を持ち上げて移動してください。
商品を持ち上げずに、引きずって移動されると、床面に傷がついてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

お手入れ方法

- 本体やクッションについた汚れは、水またはぬるま湯にひたして固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に布をひたして汚れを拭き取ってください。その後水またはぬるま湯でもう一度拭き取ってください。
- シンナーやアルコールなどの薬品は使用しないでください。塗装を痛めたり変色の原因になります。
- 定期的に取り付け部のゆるみやガタツキなどのない事を確認してください。
- お子様がご使用中にブランコパイプの上部から擦れるような音が出るときは植物性の油またはベビーオイルを音の出る箇所に少量塗ってください。