

# かんたん おりたたみ ジム

## 取扱い・組立説明書

この度はワールド「NEWハロー・キティかんたんおりたたみジム」をお買い上げありがとうございます。  
正しく使用していただく為に、説明書をよく読んで、使用してください。

- 使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保存しておいてください。

対象年齢

2才～5才  
20kg迄



### 保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

◆ 保証書の提示がない場合。

◆ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。

◆ 製品の自然劣化・変色。

◆ お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。

◆ 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

◆ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。

5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※ 故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望

の場合は、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず

下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」と

スに明記してお送りください。


※ 製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

※ 保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

### 保証書

品名	NEWハロー・キティかんたんおりたたみジム		
住所	〒 お名前		
販売店名	電話番号	( )	住 所 店 名
保証期間	お買上げ年月日	年 月	日より1年間









## ・各部の名称・



## ・組み立て方・

●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを広げる時、たたむ時はパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむ時があります。



## ・たたみ方・

●必ず保護者の方がたたんでください。

**1** ステップパネルとすべり面、階段、のれんをはずしてください。  
パイプに指をはさまないようパイプを持った時にパイプを手で巻き込むように、にぎらず、右図のように持って、たたんでください。

