

# 押し手付乗用 ワンドラードラーラー

## らくらくキャスター 〈組立・取扱い説明書〉

### 部品内容



本体



前車輪セット



ハンドル



押し手棒



バックシート



安全ガード



安全ガード固定ネジ



バックシート取付ネジ

### 組立て方



前車輪セットを本体の裏側から入れてください



ハンドルを前車輪セットの「バー」に差し込み、ビスとナットで取り付けてください




バックシートを図のように差し込み、本体にセットしてください



バックシートの左右のネジ穴にバックシート取付ネジを差し込み、プラスドライバーで強く締めつけてください



安全ガードをハンドルの前部から入れ、安全ガードの後部をバックシートにはめ込んでください



裏側から見た所の入れ方



「安全ガード固定ネジ」で本体からはずれないようにセットしてください



ボタン

〔写真A〕



前輪中央の「キャスター」を左右の赤いボタンを押ししながら「キャスター」を矢印の方向に起こしてください。



完成




足のせステップは図のように手で引き出してください  
(スライドが2段階になっていますので、強く最後まで引き出してください)

●ハンドルの取付け方は2通りあります



ハンドル固定時の取付け方向  
(押し手棒及び押し車としての使用時)



ハンドルフリー時の取付け方向  
(足けり乗用としての使用時)



押し車、足けり乗用としての使用時は、ボタンを指で押しながら下げる、  
「写真B」のようにセットしてください

●押し車及び足けり乗用としての使用時



「キャスター」を左右の赤いボタンを  
押しながら「キャスター」を矢印の方  
向に本体の内側に収納してください。



## 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みになり保管ください  
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)

- 体重15キログラム以上の方は使用しないでください。
- 階段・縁側・テラスなど転落の恐れがある場所、火気のある場所は絶対に避けてください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対しないでください。
- 踏み台にするなど、乗用以外の目的で使用しないでください。
- 雨ざらしにしないでください。
- 安全のため、破損したまま使用しないでください。
- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 組み立ては保護者が行ってください。
- トイの中に入っているビニール袋をお子様が口に入れたり、顔を覆つたりしないよう必ず捨ててください。
- 車輪や本体各所の隙間や座席等を開閉する際に手指や髪の毛や衣服等をはさまないようにしてください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故のもととなりますので、ぶつけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど、乱暴な遊びや扱いをしないでください。
- 押し手棒及び安全ガードを装着し、お子様を乗せての使用時は、悪路や砂利道を避け、平坦な道でご使用ください。又、車道や危険な所での使用は避けてください。
- お子様が押し車としての使用時及び足けり乗用としての使用時は必ず安全ガードを取りはずし、押し手棒を下げてセットしてからご使用ください。

●必ずお子様の安全を管理できるよう、保護者の方が見守ってご使用ください。

製品の仕様は改善等のため予告なく変更する時があります