

けいこく
ほごしゃ かた からら よ ほんしょ ほかん
おもじこ
かき からら まも
かなら ほごしゃ あそ
必ず保護者のもとで遊ばせてください。



△ 注意

- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- 組み立て前の部品は、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないのでください。窒息や突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。
- 本品は10ヶ月～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20キログラム以上のかたは使用しないでください。
- 公道及び人通りの多い場所では使用しないでください。
- 階段、縁側、テラスなど、転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凸凹など屋内外の危険な場所で使用しないでください。
- 二人乗りなど危険な乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつけたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。
- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。

使用上の注意 (じょうじょうのちゅうう)

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしないでください。

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料にて修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - 製品の自然劣化・変色。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落と等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - 消耗品（タイヤなどの磨耗）

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行なうために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

● ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

品名		乗用 ポルシェ カイエン 押手付			
保証書	住所	お名前			
	販売店名	住所	電話番号	()	店名
保証期間	お買上げ年月日	年	月	日	より 6カ月

品番	2530 ホワイト
	2531 レッド
	2532 グリーン

乗用 ポルシェ カイエン 押手付 取扱い・組立説明書

「乗用 ポルシェ カイエン 押手付」をお買い上げいただきありがとうございます。

安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立ては必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

PORSCHE

Cayenne

足けり乗用



カジキリ押手棒付き乗用



商品サイズ：幅 31・48× 奥行 68・85× 高さ 50・92・97cm


【主材質】 PP・スチール プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。
※単3乾電池2本は別売りとなります。

部品内容	本体	ハンドル	背もたれ	カジキリ押手棒
	前輪	安全ガード	ハンドルパイプ	ネジとナット
				取扱い・組立説明書 (本書)

▲お子様が近くにいない事を確認し、必ず大人の方が組み立ててください。


●組み立て方／カジキリ押手棒付き乗用

- 1 本体裏側からハンドルパイプを図のように差し込んでください。



ハンドルパイプ

- 2 ①前輪をセットして、②付属のネジで固定してください。



前輪

ネジB: 4本
ネジC: 1本

- 3 ①本体を表に向けて先ほど差し込んだハンドルパイプにハンドルをセットしてください。

- ②ハンドルとハンドルパイプのネジ穴位置を合わせてネジとナットで取り付けてください。



ハンドルパイプ
注)下から指で押し上げながら行ってください。

- 5 ①安全ガードのボタンを押しながら、背もたれの取付け穴に差し込んでください。(左右)



押しながら
差し込む

注)確実に差し込んで抜けない事を確認してください。

- 6 カジキリ押手棒裏側のボタンを押しながら、背もたれ上部の取付け穴に差し込んでください。

カジキリ押手棒

押しながら
差し込む

※高さは2段階に調整できます。

- 7 本体下側の足乗せステップを引き出してください。(左右)
カジキリ押手棒付き乗用の完成です。

お子様の乗せ下ろしは③①を参考に安全ガードを開いてください。


完成図



※プラスドライバーをご用意ください。
※組立て前に部品の名称と数量を確認してください。

●組み立て方／足けり乗用

- 1 ①足乗せステップ裏側のレバーを引き上げながら、
②内側にスライドしてください。




- 2 背もたれ後ろ側のカジキリ押手棒ボタンを押しながら上に引き抜いてください。



カジキリ押手棒
押しながら
引き抜く

- 3 ①安全ガード前方外側ロック解除レバーを後方にスライドしながら先端を上に持ち上げてください。ハンドルから外れます。



- ②背もたれ後ろ側の安全ガードボタン(左右)を押しながら引き抜いてください。



- 5 足けり乗用の完成です。

完成図



- 4 ①背もたれカバーを背もたれに被せてファスナーを閉めてください。
②背もたれ後ろ側のツマミを図の位置に合わせてください。



注)足けり乗用として使用する時は必ず背もたれカバーを取り付けてください。

●電池の入れ方


※単3電池2本は別売りとなります。

- 1 ハンドルのネジを緩めて電池カバーを外してください。




ネジが落ちないよう
に抜け止めがついて
います。

- 2 単3電池2本を図の向きに入れてください。
電池カバーを戻してネジを締めてください。



- 1 6曲のメロディがあります。



メロディ 6曲