


▲ お子様が近くにいない事を確認し、必ず大人の方が組み立ててください。


●組み立て方／押手棒付き乗用

※プラスドライバーをご用意ください。
※組立て前に部品の名称と数量を確認してください。


- 1 本体裏側からハンドルパイプを
図のように差し込んでください。



- 2 ①本体を表に向けて先ほど差し込んだ
ハンドルパイプにハンドルをセット
してください。
②ハンドルとハンドルパイプのネジ穴
位置を合わせてネジとナットで取り
付けてください。




- 3 本体裏側の凹みに足乗せステップの
突起を合わせて前方にスライドして
差し込んでください。



- 4 本体後部の取り付け穴に背もたれを
差し込んでください。



- 5 ①安全ガードを背もたれ両サイドの突起形状に合わせてセットし、
②前方に回転してハンドルのガイド穴に合わせて差し込んでくだ
さい。(左右) カチッと音がしてロックします。



- 6 背もたれ上部の取り付け穴に押手ハンドル
を差し込んでください。

注) 確実に差し込んで抜けない事を
確認してください。

押手ハンドル

背もたれ

- 7 押手棒付き乗用の完成です。

お子様の乗せるときは ②を参考に
安全ガードを開いてください。

完成図




●組み立て方／足けり乗用


- 1 背もたれ裏側のボタンを押しながら、押手ハンドルを
引き抜いてください。




- 2 ①安全ガード前方のロック解除レバーを外側にスライドしながら
先端を上持ち上げてください。
②そのまま 180° 後方に回転して横に引き抜いてください。



- 3 ①足乗せステップ裏側のレバーを引き
上げながら、
②後方にスライドしてください。



- 4 背もたれカバーを背もたれに被せて
ファスナーを開けてください。



- 5 足けり乗用の完成です。


完成図




●電池の入れ方

※単3電池2本は別売りとなります。

- 1 ハンドルのネジを緩めて電池カバーを外してください。




- 2 単3電池2本を図の向きに入れてください。電池カバーを
戻してネジを締めてください。電池カバー



●遊び方

- 1 ハンドルのボタンを押すと6曲のメロディになります。



- 2 座席を開けるとおもちゃ入れになっています。

